

FORMAT DE RÉGLAGE DES NUMÉROS

Si vos paramètres SMS initiaux ne fonctionnent pas, essayez les combinaisons suivantes

000#+420728988 7#

000#00420728988 7#

000#728988 7#

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE :

IMPORTANT

■ IL N'A PAS ÉTÉ DÉVELOPPÉ POUR UNE UTILISATION CONTINUE DE 220 V

SIGNAUX DE CLIGNOTEMENT DES DIODES :

Rouge - Signal d'alimentation : clignotement rapide batterie faible, clignotement lent normal, le voyant est allumé pendant la charge

Orange - Signal GSM : recherche par flash rapide, flash lent normal, lumière sans signal

Bleu - aucune utilité :

ALLUMEZ L'APPAREIL

- Après avoir allumé l'appareil, envoyez un SMS dans l'ordre suivant : 555 (supprime tous les numéros autorisés) et 1122 (réinitialise l'appareil)
- Définissez votre numéro de téléphone mobile comme numéro principal pour le service de réponse en utilisant le SMS 000#votre numéro de téléphone# (exemple : si votre numéro est 722535888, le SMS ressemblera à ceci : 000#722535888# 3. Composez le numéro d'écoute. - il devrait décrocher 4. L'appareil d'écoute acceptera l'appel et vous pourrez écouter son environnement.
- Pour activer le rappel, envoyez un SMS avec 333 à la personne en écoute nombre. Si
- le volume dépasse 60 dB, l'appareil d'écoute appellera l'appareil numéro maître.

COMMANDES SMS

Fonction	Nombre	Description de la commande
Définition du numéro maître	000#numéro de téléphone#	Définissez votre numéro de téléphone principal.
Détection du son	222	Si le niveau sonore dépasse 60 dB, il enregistre 10 minutes d'audio sur la carte mémoire.
Rappel	333	Lorsque le niveau sonore de 60 dB est atteint, le numéro maître est rappelé.
Son enregistrement	111	Enregistre 1x10 minutes d'enregistrement sur une carte mémoire.
Envoyer des SMS vibration détection	666	Il envoie un SMS au numéro maître en cas de détection de vibration
Détection de vibration d'appel	777	Il appelle le maître numéro en cas de détection de vibrations
Emplacement	999	Envoie l'emplacement actuel par SMS.
Réinitialisation du mot de passe	pwrst	Réinitialise le mot de passe.
Réinitialisation d'usine	1122	Réinitialise tous les appareils aux paramètres d'usine.
Vérification Imei	imei#	Envoie des SMS avec l'IMEI du appareil.
Redémarrage	SYSTRST#	Redémarre l'appareil.
LED allumée / éteinte	LED#allumée / LED#éteinte	Allume ou éteint les diodes.
Désactiver toutes les fonctions	555	Annule toutes les fonctions définies (comme le rappel).



MODÈLES COMPATIBLES

LOGLIFE 10 - 10 jours en veille
LOGLIFE 20 - 20 jours en veille
LOGLIFE 60 - 60 jours en veille
LOGLIFE 60 PROK+ - 60 jours + Appareil d'écoute
Knowles Micro GSM - Le plus petit module 2-3 en veille LOGLIFE 20
PRO K+ - 20 jours + Module GSM Knowles VARIO
- Module uniquement (nécessite une batterie externe)
Vario PRO K+ - Module (nécessite une batterie externe) + Knowles
VARIO PRO Car+ - Module pour voiture
Rallonge GSM - Version USB - Rallonge 24h/24 et 7j/7

CONTENU DU PAQUET

- Module Vario
- Câble
- Autocollant 3M pour un placement plus facile

INFORMATIONS UTILES

Vous pouvez connecter plusieurs unités VARIO à une batterie 12V, en utilisant notre convertisseur spécial, qui peut être acheté via notre site Web.
Les unités LongLife ne sont pas conçues pour une utilisation continue sur 220 V. Si l'appareil ne s'appare pas, essayez les commandes de configuration du numéro maître ci-dessus.

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ

Ce manuel d'utilisation peut être légèrement différent d'un produit spécifique.
Avant d'utiliser l'appareil, consultez la législation locale. Ni le fournisseur ni le distributeur n'assument la responsabilité d'une utilisation de l'appareil contraire à la législation locale.

PLACEMENT DE CARTE GSM76

CARTE SIM



CARTE MÉMOIRE

